



自動偵測電磁閥 確認並檢測電磁閥的連線狀態


選擇鍵 

執行鍵 

同時按下「選擇鍵」和「執行鍵」

綠色燈號：偵測到電磁閥

紅色燈號：電磁閥異常(過電流)



★若藍綠燈閃爍過久，會出現紫燈恆亮，此時請按 REBOOT 鍵(或重新插上電源)以重新開機




加入好友



翼詠官網

客服電話：02-2657-2011

即時澆水控制 開關電磁閥並且設定所需澆水時間



1. 站位選擇

使用上方「選擇鍵」，選擇需要澆水的站位



2. 時間選取

長按「選擇鍵」1 秒以上，待綠燈切換至紅燈後，再短按指定澆水分鐘數



3. 開始澆水

按下「執行鍵」開始澆水



4. 停止澆水

長按「執行鍵」3 秒以上立即停止澆水

★ 預設一個紅燈代表 1 分鐘，最多可執行 12 分鐘，欲加長時間請見官網客服中心的設定說明